

PTZ Virtual USB Driver

PTZ Virtual USB Driver

El PTZ Virtual USB Driver es una aplicación que se ejecuta en Windows. Permite utilizar una cámara remota de red como si fuera una cámara USB



KEY FEATURES

- Puede utilizar cámaras PTZ en la red como si fueran cámaras USB
- Posibilidad de registrar hasta 5 cámaras
- Detección automática de cámara y ajustes de red

Software gratuito que convierte la cámara PTZ de su red en Super Web cam 2+ PTZ Virtual USB Driver

Todos los softwares actuales para cámaras PTZ son basados en PC

SPECIFICATIONS

URL: <https://business.panasonic.es/professional-camera/software/ptz-virtual-usb-driver>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.es/professional-camera/contact-us>